KRAUN_Manuale.indd 1-2 26/01/2015 14:28:28 Pagina 1

KRAUN
COMPUTER ACCESSORIES

ECO DIGITALE
LA TECNOLOGIA CHE RISPETTA L'AMBIENTE

Aiutaci a proteggere l'ambiente, rispetta la normativa!

Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche da Dismettere

Questo prodotto **non deve** essere smaltito come rifiuto urbano, ma **deve essere oggetto di raccolta separata**.
Tutti i prodotti oggetto di **raccolta separata** sono identificati con il seguente simbolo:

Se questo prodotto non è più utilizzato e se desiderate liberarvene, potete:

- Consegnare gratuitamente questa apparecchiatura ai centri di raccolta presso il Vs. comune di residenza.
- Consegnare gratuitamente questa apparecchiatura al Punto Vendita presso cui è stato effettuato l'acquisto in occasione dell'acquisto di una nuova apparecchiatura, a condizione che la stessa sia di tipo equivalente e con funzioni analoghe.

Una modalità diversa di trattamento di questo prodotto, quando diviene inutilizzabile, può provocare **danni enormi sull'ambiente e sulla salute umana** per effetto del suo contenuto in piombo, mercurio, cadmio, cromo esavalente, bifenili polibromurati (pbb) e etile di difenile polibromurato (pbde).

Sanzioni

Le sanzioni sono stabilite dalla normativa nazionale; nello specifico il Decreto Legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997 e successive modifiche, stabilisce nell'Art 14 il **"Divieto di Abbandono"**.
Le sanzioni previste dall'Art 50 prevedono: "[…] chiunque […] abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila **(Euro 103,29)** a lire unmilioneduecentomila **(Euro 619,75)** […].

KRAUN
COMPUTER ACCESSORIES

Wireless 2,4Ghz Laser Mouse

⚠ Warning
The manufacturer is under no circumstances liable for any unauthorised modifications made to the product by the user or any other parties which may compromise its conformity and safety.

⚠ Avvertenza
Qualsiasi variazione fatta dall'utilizzatore o da altri non autorizzati può compromettere la conformità e la sicurezza del prodotto di cui il produttore non si ritiene responsabile.

Quick Guide
Guida Rapida

Cod. KR.A7

www.kraun.it

KRAUN
COMPUTER ACCESSORIES

Quick Guide

Speed Control
Press the CPI button and you can toggle the CPI between 800 CPI and 1600 CPI.

Scrolling Side-to-side
You can scroll side-to-side by tilting the wheel left or right. This feature is especially useful in spread sheets or viewing large-size images.

Trouble Shooting
1. Check Micro receiver connection; try to inserting Micro Receiver to another USB port on your computer.
2. Connection between the mouse and the Micro Receiver. Re-insert the Micro Receiver; take out the battery and reinstall it.

Installation
1. Plug the Micro receiver into a USB port of your computer
2. Open the battery door and install battery, a RED battery LED on the left side of mouse will light On and flash 10s.
3. Install the Software to take all advantage of your mouse. Insert the CD into your computer's CD-ROM drive and follow the on-screen instructions.

Receiver storage and ON/OFF the mouse
1. You can store the Micro Receiver by push it into the mouse.
2. Ejecting the receiver will automatically turn mouse on and storing the receiver will shut the mouse off.
3. Low battery indicator will flash 10s when the mouse is turned on. If the battery icon keep flash during your using. The battery need to be replaced.



Mouse Functions



KRAUN
COMPUTER ACCESSORIES

Guida Rapida

Selezione Velocità
Premere il pulsante CPI per modificare la risoluzione da 800 CPI a 1600 CPI.

Funzione Scroll Laterale
E' possibile usare lo scroll laterale inclinando la rotella a sinistra o a destra. Questa caratteristica è particolarmente utile per le pagine larghe o nella visualizzazione di immagini grandi. Per utilizzare questa funzione è necessario installare il CD Driver.

Soluzione dei Problemi
1. Controllare la connessione del micro ricevitore; provare inserire il micro ricevitore ad un'altra porta USB del PC.
2. Nessuna connessione tra mouse e ricevitore. Inserire nuovamente il micro ricevitore; togliere la batteria e reinstallarla.

Installazione
1. Collegare il micro ricevitore ad una porta USB del computer.
2. Aprire lo sportellino e installare la batteria, il LED ROSSO (indicatore livello batteria) sulla parte sinistra del mouse si illuminerà e lampeggerà per 10 secondi.
3. Installare il software per usare al meglio tutte le funzionalità del mouse. Inserire il CD nell'unità CD-ROM del computer e seguire le istruzioni visualizzate sul monitor.

Inserimento del ricevitore e funzione ON/OFF automatico
1. Il Micro Ricevitore può essere riposto al'interno del mouse effettuando una semplice pressione.
2. Espellendo il ricevitore, il Mouse si accenderà automaticamente e inserendo il ricevitore, il mouse si spegnerà automaticamente
3. L'indicatore livello batteria lampeggerà per 10 secondi appena il mouse è acceso. Se l'icona della batteria continua a lampeggiare durante l'uso, è necessario sostituire la batteria.



Funzioni Mouse